

CE EAC




To identify the equipment intended to be used in countries having a warm damp equable climate
Тропикалық климатта желдеткіші пайдалану символы
Символ использования вентилятора в тропическом климате

AR المدمج في مروحة التقسيم (مروحة محورية)

EN Built-in partition fan (Axial fan)

KZ Бөлгаштық каналдық тұрмыстық электр желдеткіштері

RU Электровентиляторы осевые канальные бытовые



AR جواز السفر / تعليمات التشغيل

EN Passport / Operation instruction

KZ Паспорт / Қолдану бойынша нұсқаулығы

RU Паспорт/ Инструкция по эксплуатации

«ERA» LLC
390047, Novoselkovskaya street, 17,
Ryazan city, Russia tel. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade, www.era.trade

«ЭРА» ЖШҚ
390047, Ресей, Рязань қ.,
Новоселковская 17, тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade, www.era.trade

ООО «ЭРА»
390047, Россия, г. Рязань,
Новоселковская д.17, тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade, www.era.trade

ش م م "إيرا"
390047، روسيا، مدينة رязان، شارع
نوفوسيلكوفسكايا، 17
الهاتف: (4912) 24-16-00
e-mail: sale@era.trade
www.era.trade

Edition from 08.2024

شكرا لك على شراء منتجنا!

Thank you for purchasing our product! / Біздің өнімді сатып алғаныңыз үшін рахмет! / Благодарим за покупку нашего продукта!



يرجى قراءة التعليمات بعناية. إيلاء اهتمام خاص لمتطلبات التشغيل.

Please read the instructions carefully. Pay particular attention to the operating requirements/ Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, пайдалану талаптарына ерекше назар аударыңыз / Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Обратите особое внимание на требования к эксплуатации.

العربية	4
English	11
Қазақ	17
Русский	23

www.era.trade


ERA TV



8 (800) 500-11-23


COMFORT / DISC / E / ERA / EURO / FAVORITE / NEO / QUADRO / REST /

STANDARD / WAVE / WIND




Model	d	A	E	B	C	X	Y	F*
COMFORT 4	100	162	52	168	21	140	140	7
COMFORT 5	125	162	59	168	21	140	140	7
DISC 4	100	159	48	159	37-46	125	125	5
DISC 5	125	183	54	183	39-47	145	145	7
E 100	100	160	76	160	9	140	140	7
E 125	125	180	82	180	9	160	160	8,5
E 150	150	205	86	205	9	187	187	10
ERA 4	100	150	50	150	25	130	130	6
ERA 5	125	175	61	175	26	155	155	6
ERA 6	150	200	62	200	28	180	180	6
EURO 4	100	160	62	160	30	120	140	5
EURO 5	125	187	66	187	30	140	160	7
EURO 6	150	213	70	213	30	163,5	187	10
FAVORITE 4	100	162	52	168	21	140	140	7
FAVORITE 5	125	162	59	168	21	140	140	7
NEO 4	100	160	76	160	12	140	140	7
NEO 5	125	180	82	180	11	160	160	8,5
NEO 6	150	205	86	205	11	187	187	10
QUADRO 4	98	172	74	172	38	135	135	6
QUADRO 5	123	200	79	200	38	160	160	6
REST 4	100	145	49	145	25	130	130	6
STANDARD 4	100	180	58,5	250	24	160	230	5
STANDARD 5	125	180	58,5	250	24	160	230	7
WAVE 100	100	151	70	151	33	110	110	6
WAVE 120	120	181	69	181	33	130	130	6
WIND 100	100	151	70	151	19	110	110	6
WIND 120	120	181	69	181	19	130	130	6

FLOW



Model	d	D	D1	E	A	C	F*
FLOW 4	100	103	143	52	33	11	5
FLOW 5	125	128	164	58	34	12	7
FLOW 150	150	153	200	69	42	13	10
FLOW 6	160	163	200	66	42	13	-

PROFIT



Model	d	D	A	E	F*
PROFIT 4	100	103	80	30	5
PROFIT 5	125	128	87	30	7
PROFIT 150	150	153	104	35	10
PROFIT 6	160	163	101	35	-

*- هذه الأبعاد متاحة فقط للمراوح مع خيار صمام عدم العودة

*- This size is present only in fans with "back flow valve" option / *- Бул көлемдер тек қана кері клапан опциясы бар болған желдеткіштерде бар болады /

*- Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

الغرض

الغرض من المراوح الكهربائية محورية القنوات المنزلية والمراوح الكهربائية محورية القنوات السقفية العاتية المنزلية هو إزالة الروائح الكريهة والرطوبة الزائدة من المراحيض والحمامات وأيضاً من الغرف الصغيرة الأخرى التي تحتاج إلى التهوية.

انتباه!



الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو النفسية أو العقلية المنخفضة أو ناقصي الخبرة أو المعرفة ، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تعليمهم لاستخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن السلامة لهم.

يجب الإشراف على الأطفال لتجنب اللعب مع الجهاز.

متطلبات السلامة

وفقاً لنوع الحماية ضد الصدمات الكهربائية، تنتمي المراوح إلى الأجهرة من الفئة الثانية (220-50/60Hz - 240V) أو الفئة الثالثة (12 فولط/50 هرتز) وفقاً للمعيار الحكومي GOST30345.0-95. نوع التصميم المناخي للمنتج УХЛ4 وفقاً للمعيار الحكومي GOST 15150-69

عند توصيل المراوح بشبكة التيار المتردد بتردد 60 هرتز ، قد تتغير الخصائص التقنية. تحقق مع الشركة المصنعة.

درجة حماية غلاف المعدات الكهربائية ضد احتراق الأجسام الصلبة

والمياه وفقاً للمعيار الحكومي

GOST 14254-2015 (IEC 60529:2013): IP24

انتباه!



يتم توصيل المراوح من قبل المخصصين- الكهربائيين الحائزين على الإذن الخاص لإنجاز الأعمال . يمنع تشغيل المراوح خارج نطاق درجة الحرارة المحدد (من + 1 درجة مئوية إلى + 40 درجة مئوية). يحظر تثبيت المراوح في نفس خط التهوية مع أنبوب المداخن لتلك الأجهزة التي تحتوي على مواقد الوقود. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ارتداد الغازات إلى الغرفة من المداخن المتوقفة أو الأجهزة التي تحرق الوقود.في حالة الكشف عن الأعطال يجب إيقاف تشغيل الجهاز(S1) في وضع (OFF) واستدعاء الكهربائي.

انتباه!



يجب تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتوصيل والتعبير والصيانة والإصلاح للمنتج فقط عند إزالة جهد التيار الكهربائي (S1) في وضع (OFF).

يجب أن تتوافق الشبكة أحادية الطور التي تتصل بها المروحة مع المواضع المعمول بها. يجب أن تكون الأسلاك الكهربائية الثابتة

مجهزة بحماية الشبكة التلقائية (S1 في المخطط). يجب أن يتم التوصيل عن طريق مفتاح التبديل (S2 في المخطط) المدمج

مع الأسلاك. يجب أن تكون الفجوة بين جهات اتصال مفتاح التبديل على جميع الأقطاب 3 مم على الأقل. في إصدار الخيار "02" ، تم تضمين مفتاح التبديل (S3 في المخطط) إلى المروحة. قبل التثبيت يجب عليك التأكد من عدم وجود أضرار مرئية للجينحات، الجسم، الشبكة، وكذلك في حالة عدم وجود الأجسام الغريبة في جسم التدفق والتي يمكن أن تلحق الضرر بريش الجينحات.

لأجل الصيانة أو الاستبدال الكامل للمعدات، يجب أن يكون لدى جميع المراوح حوامل قابلة للفصل.


قبل استخدام الجهاز، تأكد من قراءة محتويات هذا الدليل.

رموز الخيارات

الرمز	الإسم
-01	مع كابل التيار الكهربائي مع مفتاح التبديل والقياس
-02	مع سلك سحب مفتاح التبديل لتشغيل وإطفاء تغذية المروحة أو الموقت
C	مع صمام عدم العودة
S	مع شبكة واقية ضد الحشرات
12V	مع محرك 12V ، التوصيل عبر مفتاح محول مخفض.
BB	مع المحرك على المحرجات. ضمانات تصل إلى 40000 ساعة من التشغيل المستمر.
A	مع السائر الآلية
ET	مع الموقت الإلكتروني
HT	مع جهاز استشعار الرطوبة

إمكانية وجود الخيارات الإضافية أو عدمها.

مثال على الرموز ERA 5 C ET



الخصائص التقنية الرئيسية

المواصفات نموذج	قطر المقطع (مم)	الإنتاجية (م ³ / ساعة)	استهلاك الطاقة (واط.)	مستوى الضوضاء (ديسيبل)	الوزن الصافي (كغ) , لا أكثر من
FLOW 4	100	107	14	35	0,45
FLOW 5	125	190	18	36	0,55
FLOW 150	150	280	20	37	0,85
FLOW 6	160	300	22	38	0,90
PROFIT 4	100	107	14	35	0,31
PROFIT 5	125	190	18	36	0,41
PROFIT 150	150	280	20	37	0,60
PROFIT 6	160	300	22	38	0,66
STANDARD 4	100	100	16	35	0,67
STANDARD 5	125	185	20	36	0,72
QUADRO 4	98	90	16	35	0,50
QUADRO 5	123	140	20	36	0,65
REST 4	100	100	14	35	0,40
WAVE 100	100	95	14	25	0,50
WAVE 120	120	140	16	30	0,65
WIND 100	100	100	14	25	0,50
WIND 120	120	160	16	30	0,65


تم تصميم المراوح لتكون متصلة بشبكة التيار المتناوب بجهد 220-240 V بتردد 50/60 Hz.

يتم تحديد الخصائص بتردد تيار متناوب يبلغ 50 هرتز. تحقق من المواصفات بتردد AC 60 هرتز مع الشركة المصنعة.

المواصفات نموذج	قطر المقطع (مم)	الإنتاجية (م ³ / ساعة)	استهلاك الطاقة (واط.)	مستوى الضوضاء (ديسيبل)	الوزن الصافي (كغ) , لا أكثر من
COMFORT 4	100	95	16	35	0,50
COMFORT 5	125	180	18	36	0,60
DISC 4	100	105/80	17	35	0,43
DISC 5	125	150/120	20	36	0,49
E 100 / NEO 4	100	90	14	35	0,50
E 125 / NEO 5	125	140	16	36	0,60
E 150 / NEO 6	150	250	16	38	0,72
ERA 4	100	97	14	35	0,44
ERA 5	125	183	16	36	0,50
ERA 6	150	290	16	38	0,63
EURO 4	100	85	14	35	0,60
EURO 5	125	130	14	36	0,80
EURO 6	150	230	14	38	1,00
EURO 4A	100	85	16	35	0,60
EURO 5A	125	130	16	36	0,80
EURO 6A	150	230	16	38	1,00
FAVORITE 4	100	95	16	35	0,50
FAVORITE 5	125	180	18	36	0,60

المخطط 2 (STANDARD)


توصيل المراوح المجهزة بالخيار-02
(مفتاح الشد)
X2- كتلة طرفية، 3 زوج
220-240 فولت



المخطط 3

(E / NEO / DISC / QUADRO / REST / ERA / WAVE / WIND)

توصيل المراوح المجهزة
بالخيار-02 (مفتاح الشد).
X - كتلة طرفية، 2 زوج
220-240 فولت



مخططات التوصيل بالتيار لمراوح ERA

يظهر توصيل المروحة بالتيار الكهربائي في الشكل 1-21

COMFORT / FAVORITE (الشكل 1)، E / NEO (الشكل 2-4)، EURO (الشكل 5,6)،
QUADRO (الشكل 7,8)، ERA (الشكل 9,10)، WAVE / WIND (الشكل 11,12)، DISC (الشكل 13,14)،
REST (الشكل 15,16)، STANDARD (الشكل 17,18).


- إزالة الغطاء، الزخرفي الأمامي
- قم بإدخال سلك الطاقة من خلال فتحة الكابل 1 في جسم المروحة
- إزالة العزل من الأسلاك بطول 5-7 ملم
- إدراج الأسلاك إلى طرفية X، وتثبيتها براغي
- تثبيت الأسلاك مع كابل المشبك 2
- محاذاة مثبتات اللوحة الزخرفية مع الفتحات في الجسم.
- تثبيت اللوحة بالبراغي

التثبيت والتحضير للعمل

يمكن تركيب مراوح ERA مع قنوات التهوية وبشكل مستقل. تم تصميم مراوح ERA للتركيب على الجدار.
تم تصميم نماذج مروحة ERA مع خيار BB للتركيب على الجدار والسقف.
يتم تركيب مراوح ERA مع قنوات التهوية، وبشكل مستقل على سطح عمودي مسطح، للطرازات ذات
الخيار BB على سطح عمودي أو أفقي مسطح ذو صلابة كافية لتثبيت المنتج براغي الثقب. الانحراف الرأسى
والأفقي المسموح به لسطح التركيب هو $0.5 \pm$ مم.

مخططات توصيل المروحة ERA


رمز مفتاح التبديل المدمج S3



مفتاح التبديل المدمج S3 (مفتاح الشد)



رمز مفتاح التبديل الخارجي S2



مفتاح التبديل الخارجي S2



رمز آلية الحماية S1



آلية الحماية S1




المخطط 1

توصيل المروحة (النموذج الأساسي)


X - كتلة طرفية، 2 زوج

* يجب توصيل المراوح فقط بالتيار الكهربائي
المتناوب بالجهد الاسمي 12 فولت
(وضع العلامات على جسم المروحة والعبوة)




220-240 فولت (12 فولت*)


الشكل 8 QUADRO-02




الشكل 7 QUADRO




الشكل 2 E / NEO




الشكل 1 COMFORT / FAVORITE




الشكل 10 ERA-02




الشكل 9 ERA




الشكل 4 E-02 / NEO-02




الشكل 3 E MRe / NEO MRe




الشكل 12 WAVE-02 / WIND-02




الشكل 11 WAVE/ WIND



الشكل 6 EURO-02




الشكل 5 EURO



FL OW (الشكل 19) PROFIT / (الشكل 20-21)

الشكل 19 FLOW / PROFIT




- إزالة الشبكة الزخرفية.
- إزالة الغطاء الوافي.
- قم بإدخال السلك من خلال الفتحة 1 في جسم المروحة
- إزالة العزل للأسلاك بطول 7-8 ملم.
- إدراج الأسلاك إلى طرفية X . وتثبيتها برداغي.
- تثبيت الأسلاك مع المشبك 2.
- ضع الغطاء الوافي في المكان.
- تثبيت الشبكة.


للمراوح سلسلة PROFIT أقطار مختلفة من أنابيب المدخل والمخرج لإمكانية توصيل موزعي الهواء المقطوع ذو القطر المقابل على جانب الشفاط ومجاري الهواء على جانب التفرغ.

- تثبيت المروحة في مجرى الهواء.
- من جانب الشفاط، من الممكن توصيل مجاري الهواء بالمروحة من خلال المنتجات ذات الشكل والقطر المطلوبين أو الشبكة الزخرفية ذات المقطع.


الشكل 20 PROFIT




الشكل 21 PROFIT




الشكل 14 DISC-02




الشكل 13 DISC




الشكل 16 REST-02




الشكل 15 REST



الشكل 18 STANDARD-02



الشكل 17 STANDARD



الصيانة

- فصل المروحة عن التيار الكهربائي؛
- قم بإزالة المروحة عن طريق فصلها عن مجاري الهواء وإزالتها من موقع التثبيت.
- في حالة التلوث الشديد، قم بإزالة جنين المروحة.
- امسح جميع الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش ناعمة مبللة بمحلول الغسيل بالوصول إلى المحرك.
- مسح جميع الأسطح الجافة.
- تجميع المروحة وتثبيتها في مكانها.

المنتج يلبي متطلبات:

TP TC 004/2011 - " سلامة المعدات ذات الجهد المنخفض".

TP TC 020/2011 - " التوافق الكهرومغناطيسي للوسائل التقنية".

TP EA3 037/2016 - " بشأن تقييد استخدام المواد الخطرة في منتجات الإلكترونيات الكهربائية والريادية".

إعلان المطابقة للمراوح الكهربائية محورية القنوات المنزلية

EA3C N RU 04-RU.HB11.B.03811/20 صالح من 2020.02.05 إلى 2025.02.04 ضمناً.

EA3C N RU 04-RU.HB35.B.02657/20 صالح من 2020.06.16 إلى 2025.06.15 ضمناً.

معلومات حول الشهادة:

شهادة المطابقة EA3C RU C-RU.HE23.B.01685/24. فترة الصلاحية من 24/01/2024 إلى 23/01/2029. سلسلة 0488332 N° RU. صادر عن هيئة إصدار الشهادات للمنتجات التابعة لشركة ذات مسؤولية محدودة «تقييم الجودة المستقلة». الرقم الفريد لسجل الاعتماد في سجل الأشخاص المعتمدين: RA.RU.1HE23. تاريخ قرار الاعتماد: 10/08/21.

فك تشفير الأرقام التسلسلية.

يقع الرقم التسلسلي على ملصق خصائص المروحة ويتكون من 10 أحرف. الرقم التسلسلي قراءة من اليسار

إلى اليمين على النحو التالي:



قواعد التخزين والنقل

قم بتخزين المروحة فقط في عبوة الشركة المصنعة في منطقة جيدة التهوية عند درجة حرارة + 5 درجة مئوية إلى + 40 درجة مئوية ورطوبة نسبية لا تزيد عن 80% (عند T=25 درجة مئوية). مدة الصلاحية - 5 سنوات من تاريخ الصنع.
يتم نقل المنتجات عن طريق أي نوع من وسائل النقل شريطة أن تكون حاويات المستهلك أو النقل محمية من التعرض المباشر لهطول الأمطار ولا يوجد إزاحة لأماكن النقل أثناء النقل ولا توجد صدمات متبادلة أثناء النقل بحيث يتم ضمان سلامة المرواح. يتم النقل -وفقاً للقواعد المطبقة على هذا النوع من النقل.

التخلص وإعادة التدوير

تم وضع العلامة على هذا الجهاز وفقاً للتوجيه الأوروبي 2012/19/EU بشأن التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية القديمة (waste electrical and electronic equipment - WEEE). يحدد هذا التوجيه القواعد المطبقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لاستلام الأجهزة القديمة والتخلص منها.

عمر الخدمة. عمر الخدمة المحدد هو 5 سنوات.

في نهاية عمر الخدمة، إذا لم تفقد المروحة وظائفها، يتم استخدام المروحة حتى تفشل.

ضمان الشركة المصنعة

يتم تصنيع المرواح من قبل ش م م "إيرا" وفقاً ل 3468-001-96059883-2010 c TY بالإضافة إلى المقاييس والمعايير المعتمدة.

تضمن الشركة المصنعة التشغيل العادي للمروحة لمدة 5 سنوات من تاريخ البيع في شبكة البيع بالتجزئة، شريطة استيفاء قواعد النقل والتخزين والتركيب والتشغيل والمتطلبات الأخرى لهذا الدليل. في حالة عدم وجود علامة حول تاريخ البيع، يتم حساب فترة الضمان من تاريخ الصنع. في حالة حدوث انتهاكات في تشغيل المروحة بسبب خطأ الشركة المصنعة خلال فترة الضمان، يحق للمستهلك استبدال المروحة في الشركة المصنعة، شريطة أن تتطابق الأرقام التسلسلية على المنتج وفي جواز السفر.

وجود لوحة المصنع ذات العلامات التجارية على الجهاز إلزامي! يرجى التأكد من وجودها والاحتفاظ بها على طوال الفترة الزمنية لعمر الجهاز

لتأكيد تاريخ شراء الجهاز أثناء خدمة الضمان أو المتطلبات القانونية الأخرى، نطلب منك الاحتفاظ بمستندات الشراء (الفاتورة، الإصال، المستندات الأخرى التي تؤكد تاريخ ومكان الشراء).

مجموعة التسليم

- المروحة المجمعمة، جواز السفر/تعليجات التشغيل
- علبة التعبئة
- الوند مع براغي ذاتية الثقب- 4 قطع. (التركيب المراوح) (باستثناء PROFIT)
- براغي ذاتية الثقب- 2 قطعة. (تثبيت الحلقة) (باستثناء PROFIT)
- حلقة- 1 قطعة. (باستثناء PROFIT)
- شبكة الحماية من الحشرات- 1 قطعة. (لنماذج ERA)
- حلقة زخرفية - 4 قطع. (لنماذج DISC)

الشركة المصنعة: ش م م "إيرا" ، 390047 ، روسيا ، مدينة ريازان ، شارع نوفوسيلكوفسكايا، 17

الهاتف / الفاكس: (4912)00-16-24

البريد الإلكتروني: sale@era.trade

يتم الاستبدال على العنوان:

390047 ، روسيا ، مدينة ريازان ، شارع نوفوسيلكوفسكايا، 17

الهاتف / الفاكس: (4912)00-16-24

البريد الإلكتروني: sale@era.trade

www.era.trade

الشكر لاختياركم لنا

Correct use

Axial duct domestic electric fan, axial duct domestic removable electric fan is designed to remove odors and excess moisture from toilets, bathrooms and other small rooms, required ventilation.



Attention!

The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, mental capacity, or mental abilities or lack of experience or knowledge, unless they are supervised or instructed to use the device by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

Safety requirements

Base on type of protection from electric shock the fans relate to the devices of class II (220-240V ~ 50/60 Hz) or class III (12V/50 Hz). When connecting the fans to the AC mains with a frequency of 60 Hz, the technical characteristics may change. Check them with the manufacturer. The climate category «moderately cold» Type «4» (УХЛ4). The level of protection against solid objects and water is IP 24 (GOST 14254-2015 (IEC 60529:2013)).



Attention!

- Specialists, who have a special allowance for such types of work, shall do connection of the fans to power supply. The temperature of fan exploitation cannot exceed the indicated range (from +1C to +40C).
- Avoid the installation of the fan to one ventilation main line with smoke-deflecting pipe from devices, having fuel burners. Precautions should be taken to avoid the backflow of gases into the room from open chimneys or appliances that burn fuel. In case of maintenance diagnostics, turn off the automatic breaker (S1 in OFF position) and call an electrician.
- For the purposes of maintenance or complete replacement of the equipment, all fans must have detachable fixing.



Attention!

All actions for connection, set up, maintenance and repair of the product have to be carried out only at mains voltage removed (S1 in OFF position).

One-phase main, to which the fan is connected, must correspond to the norms in force. Stationary electric wiring must be equipped with an automatic circuit breaker (S1 in the scheme). The connection is carried out through the switch (S2 in the diagram) that is built into the stationary wiring. The gap between switch contacts at all poles must be not less than 3 mm. In the option «-02» the switch (S3 on the scheme) is built in the fan. Before installation, it is necessary to make sure that there is no visible damage of impeller, case, grill, and the flow passage of the case has no any extraneous things, which may damage impeller blades.

Before using the appliance please read the contents of this instruction.

SYMBOL LEGEND OF OPTIONS

Legend	Name
-01	Axial duct domestic removable electric fans with main cable with switch and plug
-02	Axial duct domestic removable electric fans with the pull-chain switch of turning on/off of the power supply or timer
C	Axial duct domestic removable electric fans with back flow valve
S	Axial duct domestic removable electric fans with mosquito net
12V	Axial duct domestic removable electric fans with 12V motor, connection through step-down transformer
BB	Axial duct domestic removable electric fans with ball bearing motor. Guarantees up to 40 000 hours of continuous operation.
A	With automatic louvers
ET	Axial duct domestic removable electric fans with electronic timer
HT	Axial duct domestic removable electric fans with humidity sensor

XXXXXX	XXX	XXX	XXXXX
			name of color
			options -01, -02, S, C, ET, HT, 12V, A
			flange dimensions (fig)
			model
			COMFORT, DISC, E, ERA, EURO, FAVORITE, FLOW, NEO, PROFIT, QUADRO, REST, STANDARD, WAVE, WIND

Additional options can be combined or absent.

Example: ERA 5 C ET,
E 100 S

MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Flange diameter (mm)	Efficiency (m ³ /h)	Power consumption (W)	Noise level (dBA)	Net weight (kg), doesn't exceed
COMFORT 4	100	95	16	35	0,50
COMFORT 5	125	180	18	36	0,60
DISC 4	100	105/80	17	35	0,43
DISC 5	125	150/120	20	36	0,49
E 100 / NEO 4	100	90	14	35	0,50
E 125 / NEO 5	125	140	16	36	0,60
E 150 / NEO 6	150	250	16	38	0,72
ERA 4	100	97	14	35	0,44
ERA 5	125	183	16	36	0,50
ERA 6	150	290	16	38	0,63
EURO 4	100	85	14	35	0,60
EURO 5	125	130	14	36	0,80
EURO 6	150	230	14	38	1,00
EURO 4A	100	85	16	35	0,60
EURO 5A	125	130	16	36	0,80
EURO 6A	150	230	16	38	1,00
FAVORITE 4	100	95	16	35	0,50
FAVORITE 5	125	180	18	36	0,60

Characteristics	Flange diameter (mm)	Efficiency (m ³ /h)	Power consumption (W)	Noise level (dBA)	Net weight (kg), doesn't exceed
FLOW 4	100	107	14	35	0,45
FLOW 5	125	190	18	36	0,55
FLOW 150	150	280	20	37	0,85
FLOW 6	160	300	22	38	0,90
PROFIT 4	100	107	14	35	0,31
PROFIT 5	125	190	18	36	0,41
PROFIT 150	150	280	20	37	0,60
PROFIT 6	160	300	22	38	0,66
STANDARD 4	100	100	16	35	0,67
STANDARD 5	125	185	20	36	0,72
QUADRO 4	98	90	16	35	0,50
QUADRO 5	123	140	20	36	0,65
REST 4	100	100	14	35	0,40
WAVE 100	100	95	14	25	0,50
WAVE 120	120	140	16	30	0,65
WIND 100	100	100	14	25	0,50
WIND 120	120	160	16	30	0,65

The fans are designed for connection to AC mains voltage 220-240 V (for a 12V fan with 12V option), frequency 50/60 Hz. The characteristics specified are applied at an 50Hz AC frequency. The characteristics for 60Hz AC frequency are to be checked with the manufacturer.

INSTALLATION AND SET UP PROCEDURES

ERA fans are mounted both with airvents and independently.

ERA fans are intended for wall mounting. Models of ERA fans with a "BB" option are applied to wall and ceiling mounting.

Mounting of ERA fans is carried out as with ventilating air ducts and independently on a plain vertical or horizontal surface, for models with a "BB" option on a plain vertical surface of sufficient rigidity for installation of a product by means of screws. Tolerance range of a mounting surface in vertical and horizontal directions is $\pm 0,5$ mm.

Legend of circuit breaker S1
on the scheme



Circuit breaker S1




Legend of external switch S2
on the scheme



External switch S2



Legend of built-in switch S3
on the scheme



Built-in switch S3 (pull chain switch)




SCHEMATIC DIAGRAMS OF FAN'S CONNECTION

Scheme 1

of fan connection (base model)
X- terminal block, 2 pairs


* Fans should only be connected to the AC network rated voltage 12 V (Marked on the fan case and packaging)



Scheme 2 (for STANDARD model)

of fan connection, equipped with - 02 option (pull-chain switch).


X2- terminal block, 3 pairs



Scheme 3 (for E / ERA / NEO / DISC / QUADRO / REST/ WAVE / WIND models)

of fan connection, equipped with - 02 option (pull-chain switch)

X- terminal block, 2 pairs




WIRING DIAGRAM CONNECTION OF FANS TO THE NETWORK

Connection of fan to the network shown in pic. 1-21


COMFORT / FAVORITE (pic. 1), E / NEO (pic. 2-4), EURO (pic. 5, 6), QUADRO (pic. 7, 8), ERA (pic. 9, 10), WIND / WAVE (pic. 11, 12) DISC (pic. 13, 14), REST (pic. 15, 16), STANDARD (pic. 17, 18).

- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw


Pic.1 COMFORT / FAVORITE




Pic.2 E / NEO




Pic.7 QUADRO




Pic.8 QUADRO (Option -02)




Pic.3 E / NEO (Option MRc)




Pic.4 E / NEO (Option -02)




Pic.9 ERA




Pic.10 ERA (Option -02)




Pic.5 EURO




Pic.6 EURO (Option -02)




Pic.11 WAVE / WIND




Pic.12 WAVE / WIND (Option -02)



Pic.13 DISC




Pic.14 DISC (Option -02)


**FL OW (pic.19) / PROFIT (pic. 20, 21)**

- remove the decorative grill;
- remove the protective cover;
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case;
- strip the insulation on 7-8 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- install the protective cover;
- install the grill.


Pic.19 FLOW / PROFIT



Pic. 15 REST




Pic. 16 REST (Option -02)




Fans of PROFIT series have different diameters of inlet and outlet pipes for the connection of diffusers with the flange of the corresponding diameter from absorption and air ducts from air side discharge.

- Install a duct fan;
- From absorption, accession of air ducts to the fan is possible through fittings of a necessary form and diameter or a decorative grill with a flange.


Pic.20 PROFIT




Pic.21 PROFIT



Pic.17 STANDARD



Pic.18 STANDARD (Option -02)



Maintenance

- disconnect the fan from the mains;
- remove the fan by disconnecting it from the duct and removed from the installation place.
- in case of heavy soiling, remove the fan impeller;
- wipe all plastic components with a soft cloth soaked in soapy water, it is not allowed transfer of washing solution to the motor;
- wipe all surfaces dry;
- assemble a fan and set it in place.

Storage and transportation

Keep the fan only in the packaging of the manufacturer in a ventilated room at a temperature of +5 ° C to +40 ° C and relative humidity of 80% (at T = 25 ° C). Keeping time - 5 years from date of manufacture. Products transported by any transport provided consumer protection or transport container from the direct effects of rainfall, lack of bias transport places during transport, the lack of mutual physical impact during transportation and preservation of fans. Transportation is carried out in force with the rules for this transport.



Utilization

This appliance has a label in accordance with European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). This order acts on rules on the territory throughout the EU and recycling of old appliances.

Service lifetime Established service period - 5 years. After the expiration of the life time, if the fan has not lost its efficiency, the fan is used until the failure.

Warranty

Fans are made by LLC «ERA» in accordance with applicable regulations and standards. Manufacturer guarantees the normal operation of the fan for 5 years from the date of sale in retail outlets subject to the rules of transportation, storage, installation, operation and other requirements of this instruction. In case of absence of the date of sale, the warranty period will be computed from the date of manufacture.

In case of finding failures in the work of the fan on the fault of manufacturer during the warranty period the consumer has the right to replace the fan in the factory that is the same serial numbers on the product and in the passport. An availability of branded factory nameplate on the device is required! Please make sure it is available and store it on the device during its lifetime.

To confirm the date of purchase for warranty service or presentation of other legal requirements urge you need to retain proof of purchase (cheque, receipt, and other documents confirming the date and place of purchase).

The good meets the requirements:

TR CU 004/2011 - «About safety of low voltage equipments»;
 TR CU 020/2011 - «Electromagnetic compatibility of technical devices»;
 EAEU 037/2016 – «On the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical Products and Radio Electronics»

Declaration of Conformity for domestic axial duct electric fans

EAEU N RU Д-РУ.НВ11.В.03811/20. Validity period from 05.02.2020 till 04.02.2025.

EAEU N RU Д-РУ.НВ35.В.02657/20. Validity period from 16.06.2020 till 15.06.2025.

Evidence about certificate:

The EAEU Certificate of Conformity RU C-RU.HE23.B.01685/24. The validity period is from 24.01.2024 to 23.01.2029. Series RU No. 0488332. Issued by the product certification body ООО «NEZAVISIMAYA OTSENKA KACHESTVA». Unique accreditation record number in the register of accredited persons: RA.RU.11HE23. Date of the decision on accreditation: 10.08.21.

The decryption of serial numbers.

The serial number is located on the label with the characteristics of fan and consists of 10 characters. The serial number is read from left to right, as follows:

№0000000000

Serial number		
Month of manufacture		
Year of manufacture		

Delivery set

- the assembled fan
- passport/operation instruction, box packaging
- dowel with screws - 4 PCs. (for fixing the fan) (except for PROFIT)
- screws - 2 PCs (for mounting brackets) (except for PROFIT)
- bracket - 1 PC. (except for PROFIT)
- insect screen - 1 PCs. (for models ERA)
- replaceable colored rings - 4 PCs. (for models DISC)

Manufacturer / Replacement will be made at the following address: «ERA» LLC,

390047, Novoselkovskaya street,17,Ryazan city, Russia, tel. (4912) 24-16-00, e-mail: sale@era.trade, www.era.trade

Thank you for choosing us!

МАҚСАТТАЛҒАН ҚОЛДАНУЫ

Тұрмыстық белағаштық каналдық электр желдеткіші (ВОК), тұрмыстық белағаштық каналдық электр қапталған желдеткіші (ВОКН) туалет және ванна бөлмелерінен, сонымен қатар желдетуді талап ететін басқа шағын бөлмелерден жағымсыз иістерді кетіру үшін қолдануға арналған.



ЕСКЕРТПЕ!

Бұл электр бұйым физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен болған тұлғалар арқылы (осылардың арасында балалар) немесе осы бұйыммен жұмыс істеу бойынша тәжірибесі немесе білімдері жоқ болса, олар бұйыммен бақылаусыз болса немесе осы тұлғаларды қауіпсіздігі үшін жауапты адамдар арқылы осы бұйыммен жұмыс істеуіне үйретілмесе, қолдану үшін мақсатталмаған. Электр бұйыммен ойнауларын болдырмау үшін балаларды бақылап жүруіңіз керек.

Қауіпсіздік бойынша талаптар

Электр тоғы арқылы зақымданудан қорғау түрі бойынша электр желдеткіштер ГОСТ (МЕМСТ) 30345.0-95 бойынша II санаттық құралдарына (220-240В ~ 50/60Гц) немесе III санаттық құралдарына (12В/50 Гц) жатады. Желдеткіштерді жиілігі 60Гц ауыспалы ток желісіне қосқан кезде техникалық сипаттамалары өзгеруі мүмкін. Оларды өндірушіден нақтылап алыңыз. ГОСТ (МЕМСТ) 150150-69 бойынша УХЛ4. Электр бұйым қабына қатты түрлі заттары мен судың кіруінен қорғау бойынша деңгейі ГОСТ 14254-2015 (ЕС 60529:2013) сай: IP24.



ЕСКЕРТПЕ!

- Желдеткіштердің іске қосылуы осы жұмыстарды өткізу үшін арнайы рұқсаты бар электрик мамандары арқылы өткізіледі. Желдеткіштерді белгіленіп көрсетілген температура аумағынан (+1°C тан +40°C дейін) тыс болған жағдайларда қолдануға болмайды.
- Желдеткіші отын жанарғысы бар құралдардан түтін шығаратын түтігімен жабдықталған желдету магистраліне бірге орнатылуы рұқсат етілмейді. Ашық мұржалардан немесе жанармай жағатын құрылғылардан бөлмеге газдардың кері ағуын болдырмау үшін сақтық шаралары қолданылуы керек. Ақаулықтар табылған жағдайда автоматты өшіріп (S1 бөлшегін OFF позициясына қойып), электрик маманын шақырыңыз.



ЕСКЕРТПЕ!

Бұйымды іске қосу, реттеу, күту және жөндеу бойынша өткізілетін барлық әрекеттері тек қана электр жүйесінің ажыратылған жағдайында өткізілуі тиіс (S1 бөлшегі OFF позициясында).

Желдеткіш қосу үшін қолданылатын бір фазалық электр жүйесі қолдануда болған нормаларына сай болуы керек. Стационарлық электр өткізгіш сымсы электр жүйені қорғау автоматты арқылы жабдықталған болуы тиіс (схемада S1 қылып көрсетілген). Іске қосылуы стационарлық сымсы ішіне құрастырып орнатылған айырғыш арқылы өткізілуі керек (схемада S2 қылып көрсетілген). Айырғыш контактары арасындағы саңылау барлық полюстарында 3 мм көлемінен аз болмауы қажет. «02» опциясында айырғыш (схемада S3 қылып көрсетілген) желдеткіш ішіне құрастырылып шығарылған. Құрастырып орнату алдынан қалақты дөңгелегі, тұрқы, шілтерде көзбен көріне алатын бұзылып зақымдануының болмауын тексеруіңіз және тұрқының ағызып шығаратын бөлшегінде желдеткіштің қалақтарын бұзып зақымдай алатын бөтен заттардың жоқ болуын тексеріп алуыңыз керек.

Құралды қолдану алдынан міндетті түрде осы нұсқаулықты оқып,

ОПЦИЯЛАРДЫҢ ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРІ

Белгіленуі	Аталуы
-01	Айырғыш және айырыммен жабдықталған желі кабелі бар кабелдік тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
-02	Желдеткіш немесе таймерді қуат көзіне қосу/ қуат көзінен өшіру үшін тартулы баулы өшіргішпен жабдықталған тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
C	Кері клапаны бар тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
S	Жәндіктерден қорғайтын торшасымен жабдықталған тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
12V	12V қозғалтқышы бар тұрмыстық белағаштық каналдық электр желдеткіштер, қосылуы төмендететін трансформаторы арқылы
BB	Шарлы мойынтіректермен жабдықталған тұрмыстық белағаштық каналдық электр желдеткіштер. 40 мың сағат бойы үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
A	Автоматикалық жалюздермен
ET	Электрондық таймері бар тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
HT	Ылғалдылық тетігімен жабдықталған тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер

XXXX XXX XXX XXXX

түстердің аталуы	_____
опциялары -01, -02, S, C, ET, HT, 12V, A	_____
Ернемек мөлшері (сандар)	_____
үлгілері	_____
COMFORT, DISC, E, ERA, EURO, FAVORITE, FLOW, NEO, PROFIT, QUADRO, RES T, STANDARD, WAVE, WIND	_____

Қосымша опциялардың бір бірімен құрамдастырылған болуы немес жоқ болуы мүмкін.

MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS

Сипаттамалары үлгі	Ернемек диаметрі (мм)	Өнімділігі (м³/час)	Тұтынатын қуаты (Вт)	Шуыл деңгейі (дБА)	Нетто салмағы (кг), артық емес
COMFORT 4	100	95	16	35	0,50
COMFORT 5	125	180	18	36	0,60
DISC 4	100	105/80	17	35	0,43
DISC 5	125	150/120	20	36	0,49
E 100 / NEO 4	100	90	14	35	0,50
E 125 / NEO 5	125	140	16	36	0,60
E 150 / NEO 6	150	250	16	38	0,72
ERA 4	100	97	14	35	0,44
ERA 5	125	183	16	36	0,50
ERA 6	150	290	16	38	0,63
EURO 4	100	85	14	35	0,60
EURO 5	125	130	14	36	0,80
EURO 6	150	230	14	38	1,00
EURO 4A	100	85	16	35	0,60
EURO 5A	125	130	16	36	0,80
EURO 6A	150	230	16	38	1,00
FAVORITE 4	100	95	16	35	0,50
FAVORITE 5	125	180	18	36	0,60

Бөртпей үлгісі: ERA 5 C ET,
E 100 S

Сипаттамалары үлгі	Ернемек диаметрі (мм)	Өнімділігі (м³/час)	Тұтынатын қуаты (Вт)	Шуыл деңгейі (дБА)	Нетто салмағы (кг), артық емес
FLOW 4	100	107	14	35	0,45
FLOW 5	125	190	18	36	0,55
FLOW 150	150	280	20	37	0,85
FLOW 6	160	300	22	38	0,90
PROFIT 4	100	107	14	35	0,31
PROFIT 5	125	190	18	36	0,41
PROFIT 150	150	280	20	37	0,60
PROFIT 6	160	300	22	38	0,66
STANDARD 4	100	100	16	35	0,67
STANDARD 5	125	185	20	36	0,72
QUADRO 4	98	90	16	35	0,50
QUADRO 5	123	140	20	36	0,65
REST 4	100	100	14	35	0,40
WAVE 100	100	95	14	25	0,50
WAVE 120	120	140	16	30	0,65
WIND 100	100	100	14	25	0,50
WIND 120	120	160	16	30	0,65

Желдеткіштер (12V опциясы болған желдеткіштерді) кернеуі 220-240 В, жиілігі 50 Гц болған ауыстырмалы электр тоқ жүйесіне қосу үшін мақсатталған. Сипаттамалары 50 Гц айнаымалы ток жиілігінде көрсетілген. 60 Гц айнаымалы ток жиілігі бар сипаттамаларды өндірушіден тексеріңіз.

ҚҰРАСТЫРЫП ОРНАТУ МЕН ІСКЕ ҚОСУ ҮШІН ДАЙЫНДАУ

ERA желдеткіштері желдету ауа өткізгіштерімен және дербес түрде орнатылып қойыла алынады. ERA желдеткіштері қабырғаларға орнату үшін мақсатталған. ВВ опциясы бар ERA желдеткіштері қабырға және төбелерге орнату үшін мақсатталған. ERA желдеткіштердің орнатылуы желдету ауа өткізгіштерімен және дербес түрде, тегіс тік үстілері үстінен, ал ВВ опциясы бар желдеткіштердің орнатылуы тегіс тік және көлденең, және бұйымды бұрама шегелер арқылы орнату үшін жеткілікті қаттылығы бар үстілері үстінен өткізіледі. Орнатылатын монтаждық үстілердің тік және көлденең бағыттары бойынша ұйғарынды ауытқу аумағы: ±0,5 мм.


S1 қорғау автоматтың
схемадағы белгіленуі



S1 қорғау автоматы




S2 сыртқы өшіргіштің
схемадағы белгіленуі



S2 сыртқы өшіргіші



S3 құрастырылған айы-
рғыштың белгіленуі



Ішіне құрастырылған S3
айырғыш (тартпалы айырғышы)




ERA ЖЕЛДЕТКІШТЕРІН ҚОСУ БОЙЫНША НЕГІЗГІ СХЕМАЛАРЫ

1ші схема

Желдеткіштерді іске қосу (базалық нұсқа)
X-клемма тақтасы, 2 жұп


*Желдеткіштерді тек қана номиналдық кернеуі
12 В болған ауыстырмалы тоқ желісіне қосуға болады
(желдеткіш тұрқысы мен қорабындағы белгілеуді
қараңыз)



220-240В (12 В*)

2ші схема (STANDARD үлгісі үшін)


-02 опциясымен (тартпалы айырғыш) жабдықталған
желдеткіштерді іске қосу
X-клемма тақтасы, 3 жұп



220-240В

3ші схема (E / ERA / NEO / DISC / QUADRO / REST / WAVE / WIND үлгісі үшін)

-02 опциясымен (тартпалы айырғыш) жабдықталған
желдеткіштерді іске қосу,
X-клемма тақтасы, 2 жұп




220-240В

ERA ЖЕЛДЕТКІШТЕРІН ЖЕЛІГЕ ҚОСУ БОЙЫНША МОНТАЖДЫҚ СХЕМАЛАР


Желдеткіштерді желіге қою реті 1-21 суреттерінде көрсетілген
COMFORT / FAVORITE (1ші сурет), E / NEO (2шы-4ші суреттер), EURO (5шы,
6ші суреттер), QUADRO (7шы, 8ші суреттер), ERA (9шы, 10ші суреттер), WIND
/ WAVE (11шы, 12ші суреттер), DISC (13шы, 14ші суреттер), REST (pic. 15, 16),
STANDARD (pic. 17, 18).

- декоративтік қорғау тақтасын шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш тұрқысындағы (1) кабелдерге арналған саңылауы арқылы өткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды кабель қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік тақтасының бекіткіштерін тұтқадағы саңылаулармен біріктіріңіз;
- тақтаны бұрамамен бекітіңіз.


1ші сурет COMFORT / FAVORITE




2ші сурет E / NEO




7ші сурет QUADRO




8ші сурет QUADRO (-02 опциясы)




3ші сурет E / NEO (опциясы MRe)




4ші сурет E / NEO (-02 опциясы)




9ші сурет ERA




10ші сурет ERA (-02 опциясы)




5ші сурет EURO




6ші сурет EURO (-02 опциясы)




11ші сурет WAVE / WIND




12ші сурет WAVE/ WIND (-02 опциясы)



13ші сурет DISC




14ші сурет DISC (-02 опциясы)


**FL OW (pic.19) / PROFIT (pic. 20, 21)**

- декоративтік торды шығарып алыңыз;
- қорғау қақпағын шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш тұрқысындағы (1) кабелдерге арналған саңылауы арқылы өткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 7-8 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды, бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды кабелдік қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- қорғау қақпағын орнына қайта орнатыңыз;
- торды орнына орнатыңыз.


19ші сурет FLOW / PROFIT



15ші сурет: REST




16ші сурет: REST (-02 опциясы)




PROFIT сериясының желдеткіштері диаметрлері түрлі болған кіру және шығу келте құбырларымен, ауаны айдау жағынан сорып тарту және ауа өткізгіш жақтарынан ауа таратушыларды лайықты көлемі бар ернемекепен біріктіріп қоса алу үшін, жабдықталған.

- желдеткішті орнатыңыз;
- Сорып тартатын жағынан лайықты нысаны мен диаметрі немесе ернемегі бар декоративтік шілтерімен жабдықталған фасондық бұйымдар арқылы желдеткішке ауа өткізгіштерін біріктіріп қосуға болады.


17ші сурет: STANDARD




18ші сурет: STANDARD (-02 опциясы)



20ші сурет PROFIT



21ші сурет PROFIT



Техникалық жұмыстарды өткізу бойынша нұсқаулар

- желдеткішті электр жүйесінен ажыратыңыз;
- желдеткішті ауа өткізгіштер мен ауа таратушылардан ажыратып алып және орнатылған жерінен шығарып алып, желдеткіш демонтажын өткізіңіз;
- қатты кірленген жағдайда желдеткіштің қалақты дөңгелегін шығарып алыңыз;
- пластмассадан жасалған барлық бөлшектерін сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шуберекпен сүртіп алыңыз, жуу ерітіндісін электр қозғалтқышына түсуін болдырмаңыз;
- барлық үстілерді әбден құрғатып сүртіңіз;
- желдеткішті қайта құрастырып алып, орнына орнатыңыз.

Сақтау мен тасымалдау шарттары

Желдеткіш тек қана шығарушының орамасы мен қорабына салынып, желдетілетін және температурасы +5°C тен +40°C дейін болған және салыстырмалы ылғалдылығы 80 % аспайтын (T=25°C болғанда) бөлмеде сақталуы керек. Сақтау мерзімі – шығарылған күнінен бастап 5 жыл.

Бұйымдарды, тұтынушылық немесе тасымалдау ыдысы тікелей атмосфералық әсерлері мен жауын-шашынның түсуінен қорғау шарты орындалғанда, тасымалдау уақытында тасымалдау орынның жылжып кетуіне жол берілмегенде, тасымалдау барысында бір-біріне соғылып қалмауы мен желдеткіштердің бұзылып сақталуы қамтамасыз етілгенде көліктердің әр түрі арқылы тасымалдауға болады. Тасымалдау қолданылатын көлік түрі үшін күште болған ережелеріне сай өткізіледі.

**Қадеге жарату**

Бұл бұйым ескі электрлік және электроникалық бұйымдарды қадеге жарату бойынша 2012/19/EU Еуропалық директивасына сай белгіленген (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Осы директива арқылы бүкіл Еуропа Одағы аумағында күште болған ескі бұйымдарды қадеге жарату бойынша қабылдау ережелері белгіленген.

Қызмет мерзімі

Белгіленген қызмет мерзімі - 5 жыл. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін желдеткіш жұмыс қабілетігінен айырылмаса, онда істен шыққанға дейін қолданыла береді.

Шығарушының кепілдемелері

Желдеткіштер «ЭРА» компаниясы арқылы ТУ 3468-001-96059883-2010 талаптарына, қолдануда болған нормалар мен стандарттарына сай шығарылған.

Шығарушы тарабынан, тасымалдау, сақтау, құрастырып орнату монтажы, іске қосып қолдану және осы нұсқаулықтың басқа шарттары мен талаптары орындалғанда бөлшек сауда жерлерінде сатып алынғаннан күннен бастап 5 жыл бойы қалыпты түрде жұмыс істеуін кепіл етіледі. Сату күні туралы белгісі жоқ болған жағдайда кепілдеме етілетін гарантиялық мерзімі шығарылған күнінен басталып саналатын болады.

Кепілдеме етілетін уақыт ішінде шығарушы тарабынан жасалған қателер арқылы пайда болатын ақаулықтар арқылы желдеткіш жұмысының бұзылуы пайда болса, тұтынушыға, желдеткіштің шығарушы зауытында, бұйымдағы және бұйым паспортындағы сериялық нөмірі бірдей болғанда, ауыстырылып берілуі тиіс.

Бұйымда міндетті түрде зауыттық тақташасында бар болуы тиіс! Бұйымның осы тақташасының бар болуын тексеріп, оны бұйымның бүкіл қызмет мерзімі бойынша бұйымда сақтап жүріңіз.

Кепілдеме мерзімі бар болғанда бұйымды сатып алу күні мен уақытын дәлелдейтін растау қағаз-құжаттарын алу үшін немесе заң бойынша қарастырылған басқа талаптарды қойғанда сатып алу бойынша қағаз-құжаттарды сақтап жүруіңізді өтінеміз (чек, түбіртек, сатып алу уақыты мен жерін растайтын басқа қағаз-құжаттар).

Тауар сәйкес дайындалады:

КО ТР 004/2011 - «Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
КО ТР 020/2011 – «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
ТР ЕАЭС 037/2016 – «Электротехника және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды қолданудағы шектеу туралы».

Сәйкестік туралы декларация:

ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ11.В.03811/20. Жарамдылық мерзімі 05.02.2020 ж. бастап 04.02.2025 ж. дейін қамтиды.

ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ35.В.02657/20. Жарамдылық мерзімі 16.06.2020 ж. бастап 15.06.2025 ж. дейін қамтиды.

Сертификат туралы мәлімет: ЕАЭС RU С-РУ.НВ23.В.01685/24 сәйкестік сертификаты. Қолданыс мерзімі 24.01.2024 - 23.01.2029 аралығында. Сериясы RU № 0488332. «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА» ЖШҚ өнімді сертификаттау органы берген. Аккредиттелген тұлғалар тізіліміндегі аккредиттеу туралы жазбаның бірегей нөмірі: RA.RU.11HE23. Аккредиттеу турал шешім күні: 10.08.21.

Сериялық нөмірлерді таратып жазу.

Сериялық нөмір желдеткіштің сипаттамасы көрсетілген таңбалау жапсырмасында орналасқан және 10 белгіден тұрады. Сериялық нөмір солдан оңға қарай келесі тәртіп бойынша оқылады:

№0000000000

	Бұйымның реттік нөмірі
	Бұйымның өндірілген айы
	Бұйымның өндірілген жылы

Жеткізу/сату көлемі

- жиналып қойылған желдеткіш
- бұйым паспорты мен қолдану бойынша нұсқаулық;
- орама қорабы;
- сыртқы бұрандасымен арнайы дюбель бұрандалы шегелер - 4 дана (желдеткіштерді бекіту үшін) (PROFIT бұйымдарынан басқа желдеткіштер үшін);
- сыртқы бұрандалы шегелер - 2 дана (PROFIT бұйымдарынан басқа желдеткіштер үшін);
- қапсырма - 1 дана (PROFIT бұйымдарынан басқа желдеткіштер үшін);
- антимоскитная тор - 1 дана (ERA үлгілері үшін)
- ауыстырмалы түрлі-түсті сақиналар - 4 дана (DISC үлгілері үшін).

Дайындалуы / Бұйымның ауыстырылып берілетін жері: «ЭРА» ЖШҚ 390047, Ресей,

Рязань қ., Новоселковская 17, тел. (4912) 24-16-00, e-mail: sale@era.trade, www.era.trade

Бізді таңдағаныңыз үшін рахмет!

НАЗНАЧЕНИЕ

Электровентилятор осевой канальный бытовой (ВОК), электровентилятор осевой канальный бытовой накладной (ВОКН) предназначен для удаления неприятных запахов и лишней влаги из туалетных, ваннных комнат, а также из других небольших помещений, нуждающихся в вентиляции.



ВНИМАНИЕ!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Требования безопасности

По типу защиты от поражения электрическим током вентиляторы относятся к приборам II класса (220-240V ~ 50/60 Гц) или класса III (12В/50 Гц) по ГОСТ 30345.0-95. При подключении вентиляторов к сети переменного тока частотой 60 Гц могут изменяться технические характеристики. Уточняйте их у изготовителя. Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013): IP24. Степень IP обеспечивается при условии, что прибор установлен в положении для нормальной эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

- Подключение вентиляторов производится специалистами - электриками, имеющими специальный допуск к выполняемым работам. Запрещается эксплуатация вентиляторов за пределами указанного температурного диапазона (от +1°C до + 40°C).
- Запрещается установка вентилятора в одну вентиляционную магистраль с дымовыводящей трубой от устройств, имеющих топливные горелки. Должны быть предприняты меры предосторожности для того, чтобы избежать обратного потока газов в помещение из открытых дымоходов или приборов, сжигающих топливо. В случае обнаружения неисправностей отключить автомат (S1 в положении OFF) и вызвать электрика.

- В целях технического обслуживания или полной замены оборудования, все вентиляторы должны иметь разъемные крепления.



ВНИМАНИЕ!

Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия производить только при снятом напряжении сети (S1 в положении OFF).

Однофазная сеть, к которой подключается вентилятор, должна соответствовать действующим нормам. Стационарная электропроводка должна быть оборудована автоматом защиты сети (S1 на схеме). Подключение необходимо осуществлять через выключатель (S2 на схеме), встроенный в стационарную проводку. Зазор между контактами выключателя на всех полюсах должен быть не менее 3 мм. В исполнении опции «-02» выключатель (S3 на схеме) встроен в вентилятор. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса, решетки, а также в отсутствии в проточной части корпуса посторонних предметов, которые могут повредить лопасти крыльчатки.

Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с содержанием данной инструкции!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИЙ

Обозначение	Наименование
-01	с сетевым кабелем с выключателем и вилкой
-02	с шнуровым тяговым выключателем включения/выключения питания вентилятора или таймера
C	с обратным клапаном
S	с защитной сеткой от насекомых.
12V	с двигателем 12V, подключение через понижающий трансформатор.
BB	с двигателем на шарикоподшипниках. Гарантирует до 40 тысяч часов непрерывной работы.
A	с автоматическими жалюзи
ET	с электронным таймером
HT	с датчиком влажности

XXXX XXX XXX XXXXX

XXXX	XXX	XXX	XXXXX	наименование цвета
				опции -01, -02, S, C, ET, HT, 12V, A
размер фланца (цифры)				
модель COMFORT, DISC, E, ERA, EURO, FAVORITE, FLOW, NEO, PROFIT, QUADRO, REST, STANDARD, WAVE, WIND				

Пример обозначения: ERA 5 C ET,
E 100 S

Характеристики	Диаметр фланца (мм)	Производительность (м³/час)	Потребляемая мощность (Вт)	Уровень шума (дБА)	Масса нетто (кг), не более
FLOW 4	100	107	14	35	0,45
FLOW 5	125	190	18	36	0,55
FLOW 150	150	280	20	37	0,85
FLOW 6	160	300	22	38	0,90
PROFIT 4	100	107	14	35	0,31
PROFIT 5	125	190	18	36	0,41
PROFIT 150	150	280	20	37	0,60
PROFIT 6	160	300	22	38	0,66
STANDARD 4	100	100	16	35	0,67
STANDARD 5	125	185	20	36	0,72
QUADRO 4	98	90	16	35	0,50
QUADRO 5	123	140	20	36	0,65
REST 4	100	100	14	35	0,40
WAVE 100	100	95	14	25	0,50
WAVE 120	120	140	16	30	0,65
WIND 100	100	100	14	25	0,50
WIND 120	120	160	16	30	0,65

Вентиляторы предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 220-240 V (12V для вентиляторов с опцией **12V**) частотой 50 Hz. Характеристики указаны при частоте переменного тока 50Гц. Характеристики с частотой переменного тока 60Гц уточняйте у производителя.

Дополнительные опции могут быть комбинированы или отсутствовать.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Диаметр фланца (мм)	Производительность (м³/час)	Потребляемая мощность (Вт)	Уровень шума (дБА)	Масса нетто (кг), не более
COMFORT 4	100	95	16	35	0,50
COMFORT 5	125	180	18	36	0,60
DISC 4	100	105/80	17	35	0,43
DISC 5	125	150/120	20	36	0,49
E 100 / NEO 4	100	90	14	35	0,50
E 125 / NEO 5	125	140	16	36	0,60
E 150 / NEO 6	150	250	16	38	0,72
ERA 4	100	97	14	35	0,44
ERA 5	125	183	16	36	0,50
ERA 6	150	290	16	38	0,63
EURO 4	100	85	14	35	0,60
EURO 5	125	130	14	36	0,80
EURO 6	150	230	14	38	1,00
EURO 4A	100	85	16	35	0,60
EURO 5A	125	130	16	36	0,80
EURO 6A	150	230	16	38	1,00
FAVORITE 4	100	95	16	35	0,50
FAVORITE 5	125	180	18	36	0,60

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Вентиляторы ERA монтируются как с вентиляционными воздуховодами, так и самостоятельно. Вентиляторы ERA предназначены для настенного монтажа. Модели вентиляторов с опцией ВВ, предназначены для настенно-потолочного монтажа.

Монтаж вентиляторов ERA осуществляется как с вентиляционными воздуховодами, так и самостоятельно на ровную вертикальную поверхность, для моделей с опцией ВВ на ровную вертикальную или горизонтальную поверхность, достаточной жесткости для установки изделия при помощи шурупов. Допустимое отклонение монтажной поверхности по вертикали и горизонтали $\pm 0,5$ мм.


Обозначение автомата защиты S1 на схеме



Автомат защиты S1




Обозначение внешнего выключателя S2 на схеме



Внешний выключатель S2



Обозначение встроенного выключателя S3 на схеме



Выключатель встроенный S3 (тяговый выключатель)



ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Схема 1

Подключения вентиляторов (базовая модель)
X - клеммная колодка, 2 пары

*Вентиляторы необходимо подключать только к сети переменного тока номинальным напряжением 12 В (Маркировка на корпусе вентилятора и упаковке)

220-240В (12 В*)




Схема 2 (для моделей STANDARD)

Подключения вентиляторов, оснащённых опцией - 02 (тяговый выключатель).

X2 - клеммная колодка, 3 пары

220-240В





Схема 3 (для моделей E / ERA / NEO / DISC / QUADRO / REST / WAVE / WIND)

Подключения вентиляторов, оснащённых опцией - 02 (тяговый выключатель).

X - клеммная колодка, 2 пары

220-240В



МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ К СЕТИ

Подключение вентилятора к сети показано на Рис. 1-21

COMFORT / FAVORITE (рис. 1), E / NEO (рис. 2-4), EURO (рис. 5, 6), QUADRO (рис. 7, 8), ERA (рис. 9, 10), WAVE/WIND (рис. 11, 12), DISC (рис. 13, 14), REST (pic. 15, 16), STANDARD (рис. 17, 18).

- снять декоративную лицевую панель
- провести сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазы в корпусе
- закрепить панель винтом

Рис.1 COMFORT / FAVORITE




Рис.2 E / NEO




Рис.7 QUADRO




Рис.8 QUADRO (опция -02)




Рис.3 E / NEO (опция MRe)




Рис.4 E / NEO (опция -02)




Рис.9 ERA




Рис.10 ERA (опция -02)




Рис.5 EURO




Рис.6 EURO (опция -02)




Рис.11 WAVE / WIND




Рис.12 WAVE / WIND (Option -02)




Рис.13 DISC




Рис.14 DISC (опция -02)




Рис.15 REST




Рис.16 REST (опция -02)




Рис.17 STANDARD






Рис.18 STANDARD (опция -02)

**FL OW (рис. 19) / PROFIT (рис. 20, 21)**

- снять декоративную решётку
- снять защитную крышку
- провести провод через отверстие в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 7-8 мм
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи зажима 2
- установить защитную крышку на место
- установить решётку

Рис.19 FLOW / PROFIT



Вентиляторы серии PROFIT имеют разные диаметры входного и выходного патрубков для возможности присоединения воздухораспределителей с фланцем соответствующего диаметра со стороны всасывания и воздуховодов со стороны нагнетания.

- установить в воздуховод вентилятор
- со стороны всасывания возможно присоединение к вентилятору решетки с фланцем или воздуховодов (через фасонные изделия необходимой формы и диаметра).

Рис.20 PROFIT





Рис.21 PROFIT



Техническое обслуживание:

- отключить вентилятор от сети;
- демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздуховодов и сняв с места установки;
- в случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора;
- протереть все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, не допускается попадание моющего раствора на электродвигатель;
- протереть все поверхности насухо;
- собрать вентилятор и установить на место.

Правила хранения и транспортировки:

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при T=25°C). Срок хранения - 5 лет с момента изготовления.

Транспортируют изделия любым видом транспорта при условии защиты потребительской или транспортной тары от прямого воздействия атмосферных осадков, отсутствия смещения транспортных мест во время транспортировки, отсутствия взаимных ударов при транспортировании и обеспечения сохранности вентиляторов. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Утилизация

Данный прибор имеет маркировку согласно европейской директиве 2012/19/EU по утилизации старых электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Этой директивой определены действующие на всей территории ЕС правила приема и утилизации старых приборов.

Срок службы: Установленный срок службы — 5 лет. По истечении срока службы, если вентилятор не утратил свою работоспособность, вентилятор используется до выхода из строя.

Гарантия изготовителя:

Вентиляторы произведены ООО «ЭРА» в соответствии с ТУ 3468-001-96059883-2010, а также действующими нормами и стандартами. Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 5 лет со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте. Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязатель-

но! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном обслуживании или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 — «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 — «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ЕАЭС 037/2016 — «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Декларация соответствия на ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЫТОВЫЕ: ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ11.В.03811/20. Срок действия с 05.02.2020 по 04.02.2025 включительно.

ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ35.В.02657/20. Срок действия с 16.06.2020 по 15.06.2025 включительно.

Сведения о сертификате: Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-РУ.НЕ23.В.01685/24. Срок действия с 24.01.2024 по 23.01.2029. Серия RU № 0488332. Выдан органом по сертификации продукции ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE23. Дата решения об аккредитации: 10.08.21.

Расшифровка серийных номеров:

Серийный номер находится на маркировочной наклейке с характеристиками вентилятора и состоит из 10 знаков. Серийный номер читается слева направо следующим образом: **№0000000000**

Порядковый номер изделия
Месяц производства изделия
Год производства изделия

Комплект поставки:

- вентилятор в сборе
- паспорт/инструкция по эксплуатации, коробка упаковочная;
- дюбель с саморезом — 4 шт. (для крепления вентиляторов) (кроме PROFIT)
- саморезы — 2 шт. (для крепления скобы) (кроме PROFIT)
- скоба — 1 шт. (кроме PROFIT)
- антимоскитная сетка — 1 шт. (для моделей ERA)
- декоративное кольцо — 4 шт. (для моделей DISC)

Изготовитель / Замена производится по адресу: ООО «ЭРА», 390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, 17. Тел./факс: (4912)24-16-00, E-mail: sale@era.trade, www.era.trade

Спасибо, что выбрали нас!

Possible problems and solutions / المشاكل المحتملة وطرق إصلاحها

Мүмкін болатын ақаулар және оларды жою тәсілдері / Возможные неполадки и способы их устранения.

العطل Malfunction / Ақаулық / Неисправность	السبب المحتمل Probable cause / Ықтимал себебі / Вероятная причина	طريقة الإصلاح Remedy / Жою тәсілі / Способ устранения
عند التوصيل بالتيار الكهربائي، لا تدور المروحة ولا تستجيب لعناصر التحكم When connected to the power grid, the fan does not rotate, does not respond to controls. / Желіге қосылған кезде желдеткіш айналмайды, басқару органдарына әсер етпейді. / При подключении к сети вентилятор не вращается, не реагирует на органы управления.	شبكة إمدادات الطاقة غير متصلة The mains supply is not connected. / Қоректендіргіш желі қосылмаған. / Не подключена питающая сеть.	يجب الاتصال بالمختص It is necessary to consult a specialist. / Маманға жүгіну қажет. / Необходимо обратиться к специалисту.
	عطل في التوصيل الداخلي Internal connection fault. / Ішкі қосылудағы ақаулық. / Неисправность во внутреннем подключении.	
انخفاض استهلاك الهواء Low air flow. / Төмен ауа шығыны. / Низкий расход воздуха.	نظام التهوية مسدود The ventilation system is clogged. / Желдету жүйесі ластанған. / Засорена система вентиляции.	Clean the ventilation system./تنظيف نظام التهوية/ Желдету жүйесін тазалаңыз. / Очистите систему вентиляции.
	The impeller is blocked. / الجنيحات مسدودة / Қанатша ластанған./ Засорена крыльчатка.	Clean the impeller. / تنظيف الجنيحات Қанатшаны тазалаңыз / Очистите крыльчатку.
زيادة الضوضاء أو الاهتزاز Increased noise or vibration. / Жоғары шу немесе діріл. / Повышенный шум или вибрация.	المروحة ليست ثابتة أو مثبتة بشكل غير صحيح The fan is not fixed or incorrectly mounted. / Желдеткіш бекітілмеген немесе дұрыс орнатылмаған. / Вентилятор не закреплен или неверно смонтирован.	إصلاح خطأ التركيب./ Монтаждау қатесін жойыңыз. / Устраните ошибку монтажа.
	نظام التهوية مسدود The ventilation system is clogged. / Желдету жүйесі ластанған. / Засорена система вентиляции.	Clean the ventilation system./تنظيف نظام التهوية/ Желдету жүйесін тазалаңыз. / Очистите систему вентиляции.

انتباه !

يجب عزل المروحة ومعدات المراقبة المساعدة عن مصدر الطاقة أثناء التركيب و / أو الصيانة



ATTENTION! The fan and the service controlling equipment has to be isolated from power supply during the installation time and service.

САҚТАНДЫРУ! Желдеткіш пен көмекші тексергіш құрылғысы құрастырып монтаждау және/немесе күту уақытында электр қуат көзінен ажыратылып қойылуы қажет.
ВНИМАНИЕ! Вентилятор и вспомогательное контролирующее оборудование должно быть изолировано от электропитания во время установки и/или обслуживания.

QUADRO

DISC

RU

EN



Монтаж вентилятора QUADRO / Mounting of QUADRO exhaust fan



Approval certificate/ Қабылдау бойынша құжаттама / Свидетельство о приемке / شهادة القبول

Вентилятор признан годным к эксплуатации/ The fan is recognized suitable for operation/ Желдеткіш қолдану үшін жарамды болады деп бағаланған/

تم الاعتراف بالمروحة على أنها مناسبة للتشغيل

Sold / Сатылды / Продан / بيعت

Name of company, shop stamp / Сату орынның аты, дүкен мөрі / اسم الشركة التجارية ، ختم المتجر
Наименование предприятия торговли, штамп магазина:

Serial number / Сериялық нөмірі / الرقم التسلسلي

Серийный номер: _____

Sale date / Сату уақыты / تاريخ البيع

/ Дата продажи _____

Date manufacture / Шығарылған уақыты / تاريخ الصنع

Дата изготовления: _____

Mark of Quality Department / Техникалық бақылау бөлімінің белгісі / علامة الفحص

/Отметка контроля: _____

«ERA» LLC reserves the right to make changes without notification /

تحتفظ ش م م "إيرا" بالحق في إجراء التغييرات دون سابق إنذار.

«ЭРА» ЖШҚ ешбір хабарлама бермей отыра өзгертулерді енгізуге құқылы / ООО «ЭРА»

сохраняет за собой право вносить изменения без уведомления.